



Ośrodek Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń, Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 8
55-010 Święta Katarzyna

sekretariat@oikoslab.pl
<https://www.oikoslab.pl/>

Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 8980014132	Numer REGON: 008374467
	Numer KRS: 0000074393

Instrukcja obsługi próbnika – rurki

Metoda	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, nr 22, s. 96-100; NIOSH METHOD 2018, Issue 2, 15 March 2003; PN-Z-04290:2002; PN-Z-04045-16:2010; IB-81 wydanie nr 8 z dnia 12.02.2026 r., ISO 16000-3:2022
Analit(y)	Formaldehyd, Acetaldehyd, Akrylaldehyd, Glutaraldehyd
Zawartość rurki	Żel krzemionkowy impregnowany DNPH; rurki fabryczne SKC 226-119; rurka szklana
Przydatność próbnika	Data ważności producenta; przechowywanie w temperaturze poniżej 4°C

Jak używać gotowych rurek?

- Wybierz jedną rurkę do kalibracji przepływu strumienia powietrza przez próbnik. Zdejmij zatyczki z obu końców rurki. Każda rurka składa się z dwóch warstw – pierwszej warstwy właściwej, drugiej warstwy kontrolnej. Na jednym końcu rurka posiada przewężenie. Z tej strony powinna zostać połączona wężykiem z aspiratorem indywidualnym tak, aby próbkowane powietrze przepływało najpierw przez warstwę właściwą.
- Skalibruj aspirator do zadanego przepływu za pomocą odpowiedniego rotametu
- Zamień rurkę użytą do kalibracji przepływu na nową rurkę do pobierania próbki. Przymocuj rurkę do kołnierza pracownika możliwie jak najbliżej strefy oddychania pracownika. Pobieraj próbkę w określonym przedziale czasu.
- Po zakończeniu pobierania próbki rurkę należy zamknąć zatyczkami.
- Próbkę przechowywać i transportować zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w przewodniku do pobierania próbek, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.oikoslab.pl

